

BISAGRA AIR

SALICE




MONTAJE






BISAGRA AIR - MONTAJE EN MARCO DE ALUMINIO


Los perfiles que componen la puerta se cortan a la medida deseada a 45º en relación al ángulo y fresan para la inserción de la bisagra.




Insertar las bisagras en la ranura.



Insertar las escuadras de unión en el perfil fijándolas con los tornillos provistos.





Fijar las bisagras con los tornillos provistos.




BISAGRA AIR - REGULACIONES


Regulación lateral desde +2 hasta -2





Regulación frontal desde +2 hasta -0.5





Regulación vertical desde +1.5 hasta -1.5

