

Multi-herramienta Oscilante sin escobillas XR 18V sin cargador/batería



Incluye

- (1) Tope de profundidad/Guía de corte recto
- (1) Hoja de sierra para madera con clavos 31 x 43mm
- (1) Hoja de sierra de detalles
- (1) Raspador de Carburo para azulejos
- (1) Hoja de sierra para madera 31 x 43mm
- (1) Rascador rígido
- (1) Hoja de sierra segmentada
- (1) Adaptador Universal
- (1) Maletín TSTAK II
- (1) Adaptador de Extracción de polvo
- (1) Plato de lijado
- (1) Hojas de lija (25 unidades de diversos grados)

Incluidos accesorios con 35 piezas para una amplia gama de aplicaciones para corte y lijado

Tope de profundidad/Guía de corte recto para mejorar la exactitud del corte en trabajos detallados

Luz LED brillante que ilumina las superficies de trabajo oscuras para proporcionar un corte exacto

Gran gatillo de velocidad variable que proporciona el control de la velocidad y de la aplicación

Adaptador para aspiración AirLock

Adaptador universal de accesorios para usar con la mayoría de marcas de otras herramientas oscilantes

Sistema de cambio rápido de accesorios que permite que cuchillas y accesorios se pueden cambiar rápidamente sin el uso de herramientas

Características

Tipo de alimentación: Sin Cable

Oscilaciones por minuto: 0 - 20,000 opm

Ángulo de oscilación: 1.6 °

Ajuste del accesorio sin herramientas: Sí

Peso: 1.1 kg

Longitud: 3100 mm

Vibración de la mano/brazo: 12.4 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración): 1.5 m/s²

Presión sonora: 860 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido): 30 dB (A)

Presión Acústica: 970 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido): 30 dB (A)