



Elementos y accesorios de montaje ZIGZAG Apertura al costado

ZIGZAG

Elemento de deslizamiento superior ZIGZAG  
Doble regulación

Elemento de deslizamiento superior central ZIGZAG  
Regulable



• Se coloca en la parte superior de la puerta inicial.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.21	acero-nilón	zincado-blanco	10

• Elemento para colocar entre la segunda y la tercera puerta.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.26	acero-nilón	zincado-blanco	1/5 kit

Bisagra doble de unión superior e inferior ZIGZAG

Elemento de deslizamiento inferior ZIGZAG

• Se coloca en la parte inferior de la puerta inicial.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.22	acero-nilón	zincado-blanco	60 juegos



• Elemento para colocar entre la segunda y la tercera puerta.

CÓDIGO		Material	Acabado	
Superior	Inferior			
1058.27	1058.28	acero-nilón	zincado-blanco	1 kit

Bisagra doble para puertas de libro ZIGZAG

• Se necesitan 3 bisagras. A partir de 4 puertas se necesitan 6 bisagras.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.20	acero	níquel	100

PERSA Bisagra asimétrica para puertas tipo libro ZIGZAG



• Bisagra de unión para puertas de libro.  
• Más información y montaje, ver en grupo 7.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1109.8	acero	níquel	600