



PASO 1 / STEP 1



Poner los mecanismos izquierdo y derecho en los huecos A

Insert Left and Right mechanisms in the hollows A


PASO 2 / STEP 2



S= espesor del llano extensible
S= extendable top thickness

Cod.	EX	A	B	C
344.2	290	26	50	63
344.3	350	26	50	63
Medidas/ Measure		mm		

PASO 3 / STEP 3




- Atornillar los mecanismos a la tapa
Atornillar los mecanismos a la extensión para los agujeros ovales
Volver a colocar la extensión y comprobar si es recta

- Screw the mechanisms to the fix top
Screw the mechanisms to the extendable flap in the oval holes
Close the extendable flap and verify if is straight

Piezas/ Pieces

Deslizante (parte larga)/ Sliding (long part)

Se fija a la ala extensible /Attaches to the extendable wing




IMPORTANTE:

Introducir el deslizante dentro de la guía en la dirección que marca la flecha, el tope-freno evitará que se salga cada vez que se saque el ala. Ver imagen.

IMPORTANT:

Insert the slider into the guide in the direction indicated by the arrow

PASO 4 / STEP 4



Poner los tornillos restantes
Si la extensión es bajo en comparación con la tapa, poner espesor en los huecos de la falta
Atornillar los puntos E y D

Put the remaining screws
If the extendable flap is low compared to the fix top, put in the quarries the missing thick.
Screw the points E and D